



BORMA WACHS®

Wood Professional Cosmetics

Technical data sheet

Ciclo di Finitura per interni FI22 Shabby Classico

Finitura per mobili

1. Sulla superficie pulita ed asciutta applicare a pennello una mano uniforme di Shabby Kreide Farbe di un colore a scelta. Nel caso si esegua la decorazione su un mobile già trattato con finiture, si consiglia una carteggiatura preliminare (240-320).
2. Attendere fino a completa asciugatura (4-6h).
3. Applicare con un bastoncino di Stuccorapido (cod. 1000) delle piccole quantità di cera, eventualmente ammorbidita con il calore delle mani, in punti casuali della superficie. Lo spessore applicato deve essere di almeno 1-2 mm per poter ottenere successivamente un effetto scrostato evidente. Il colore del bastoncino dovrebbe essere il più possibile vicino a quello della pittura Shabby scelta per la mano successiva.
4. Applicare una mano abbondante di Shabby Kreide Farbe di un colore a scelta, a contrasto con quello scelto come prima mano. La stesura deve essere generosa; eventuali segni di pennellata, raccolte di prodotto nelle cavità delle cornici o gocciolature caratterizzeranno ulteriormente l'effetto vintage e daranno un particolare risalto materico alle eventuali patine finali.
5. Lasciare asciugare per 4-6 ore.
6. Con l'aiuto della Spatola da ritocco (cod.6447) e di un panno abrasivo tipo scotch brite rimuovere i depositi di cera morbida coperti dall'ultima mano di Shabby Kreide Farbe. Eventuali residui di cera morbida con della Cera Olio 7030 (cod.2960) neutra. Si ottiene così un effetto scrostato naturale.
7. Completare l'effetto Shabby classico con Antique Patina (cod.3560), applicata a pennello e quasi subito rimossa con uno straccio.
8. Proteggere l'effetto con la Cera Olio 7030 (cod.2960) o con Antikwachs (cod. 3420) neutra o colorata.

