



**BORMA WACHS®**

Wood Professional Cosmetics

## Technical data sheet

# Effetto Anticato 2016

## Effetto Anticato Naturale per Interni su Larice

1. Applicare HOLZ ANTIX 2008 a pennello o a spruzzo.

Copertura: 40-50 g / m<sup>2</sup>

Tempo di asciugatura: 6-8 ore (20 ° C)

2. Raschiare leggermente la superficie di legno con Scotch Brite o carta abrasiva grana 220.

3. Applicare una mano di trasparente Hard Wax Parquet Oil 1030 a pennello, spruzzo o rullo. Rimuovere l'eccesso di olio con un panno morbido e pulito, nel giro di due minuti dall'applicazione.

4. Lasciare essiccare la mano d'olio per almeno 4 ore (20 ° C).

5. Carteggiare leggermente la superficie di legno con Scotch Brite o carta abrasiva grana 220.

6. Applicare una seconda mano di olio trasparente Hard Wax Parquet Oil 1030 a pennello, spruzzo o rullo. Rimuovere l'eccesso di olio con un panno morbido e pulito, nel giro di due minuti dall'applicazione.

Copertura: 60 g / m<sup>2</sup>

7. Completa essiccazione dopo 24 ore (20 ° C) dall'applicazione della seconda mano.

